


## Merkblatt Autodesk Fusion360

Export eines Objekts als STL-Datei



1. Menü öffnen via *Datei* / *3D-Drucken*
2. Auswahl: Objekt auswählen
3. Format: STL (binär)
4. Verfeinerung prüfen
  - a. Niedrig wird fast nie verwendet
  - b. Mittel ist in den meisten Fällen empfohlen
  - c. Hoch ist evtl. bei sehr detailreichen Modellen sinnvoll, führt aber zu grossen STL-Dateien und kann beim Laden in CURA zu Problemen führen
5. an 3D-Druck-Dienst senden: Häkchen entfernen
6. Mit Button *OK* bestätigen
7. Datei abspeichern

Mit Software CURA weiterfahren und den Druck vorbereiten.

Download Autodesk Fusion360:

<https://www.autodesk.de/education/edu-software/overview?sorting=featured&filters=individual>